
УСТРОЙСТВО ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЙ - ВИШНЯ»

ОППС-ВИШНЯ ПС(РЭ)



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ2829-001-79853450-2016

Санкт-Петербург 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение изделия	3
2. Технические характеристики	3
3. Комплектность	3
4. Устройство и принцип работы	3
5. Требования безопасности	2
6.Подготовка ОППС-ВИШНЯ к работе и размещение его на объектах	3
7. Техническое обслуживание ОППС-ВИШНЯ	3
8. Условия транспортировки и хранения	4
9. Гарантия предприятия – изготовителя	4
10. Свидетельство о приемке	5
11. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ	6

1. Назначение.

Устройство локального пожаротушения «Огнетушитель порошковый пиротехнический самосрабатывающий - ВИШНЯ» (далее по тексту «ОППС-ВИШНЯ») предназначен для локализации и тушения пожаров твердых горючих материалов и электрооборудования, находящегося под напряжением, в производственных, складских, бытовых, жилых и других помещениях.

ОППС-ВИШНЯ является самостоятельным устройством порошкового пожаротушения и обладает функцией самосрабатывания при непосредственном контакте с пламенем.

ОППС-ВИШНЯ не тушит возгорания щелочных и щелочно-земельных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха.

ОППС-ВИШНЯ относится к классу как стационарных, так и переносных огнетушителей и не содержит озоноразрушающих веществ.

2. Технические характеристики.

2.1. Количество огнетушащего порошка типа АВС, кг	$3,20 \pm 0,2$
2.2. Полная масса заправленного ОППС, кг	$3,35 \pm 0,2$
2.3. Габаритные размеры, мм:	
–МАХ ширина	225 ± 5
–Высота	220 ± 5
2.4. Огнетушащая способность ОППС-ВИШНЯ при тушении о	
класса А, максимальный ранг очага пожара класса А	2A
2.5. В режиме самозапуска откры	тое пламя
2.6. Время срабатывания в режиме самозапуска, сек, не более	0,1
2.7. Время действия, сек, не более	0,3
2.8. Температурные условия эксплуатации, С° от - 50	0 до + 50
3. Комплектность.	
В комплект поставки входят:	
- ОППС-ВИШНЯ по ТУ2829-001-79853450-2016	1 шт.

4. Устройство и принцип работы.

- Пластиковая стяжка 4,8х430

- Паспорт и руководство по эксплуатации

«ОППС-ВИШНЯ» имеет корпус с огнетушащим веществом и инициирующим устройством, выполненным в виде пиротехнической навески. Корпус огнетушителя выполнен полым, внутри которого размещено огнетушащее вещество и инициирующее устройство, выполненное в виде пиротехнической навески, снабжённого запальными шнурами, 2-а конца которых выведены наружу и закреплены на внешней поверхности корпуса. Корпус снабжён рукояткой для забрасывания и/или подвешивания огнетушителя. Корпус огнетушителя изготавливается из гофрированного трёхслойного картона.

1 шт. 1 шт. Принцип действия огнетушителя заключается в воспламенении выведенного на внешнюю поверхность корпуса и закреплённого на ней запального шнура от открытого пламени с последующим инициированием размещённого внутри пиротехнического заряда, что приводит к вскрытию корпуса огнетушителя и равномерного распыления огнетушащего вещества по площади или объему горения.

Устройство локального пожаротушения «Огнетушитель порошковый пиротехнический самосрабатывающий - ВИШНЯ» приводиться в действие двумя способами.

В первом варианте использования, огнетушитель стационарно находится в помещении, в наиболее пожароопасном месте или устройстве (электрический щит, трансформатор, капот автомобиля и т.д.), будучи подвешенным, за, например, рукоятку, или размещённым иным способом, обеспечивающим устойчивое и фиксированное положение, и самостоятельно срабатывает при касании пламени огнепроводного шнура.

Условием приведения огнетушителя в активное состояние (срабатывание) является прямое воздействие пламени на расположенный на наружной (внешней) поверхности корпуса огнепроводный шнур.

Во втором варианте использования, огнетушитель забрасывается человеком (оператором) в очаг пожара и затем так же, как и в первом варианте, самостоятельно срабатывает при касании пламени огнепроводного шнура.

- 5. Требование безопасности
 - 5.1. Предупреждение:
 - «ЗАПРЕЩАЕТСЯ»: 1. Поджигать устройство;
 - 2. Бросать в воду.
 - «ВНИМАНИЕ»: 1. Срабатывает при контакте с пламенем.
 - 2. Создается акустическое излучение при срабатывании более 60 дБ.
 - 3. Возможен разлет картонных элементов корпуса огнетушителя.
 - «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»: 1. Беречь от детей.
 - 2. Наружную защитную пленку не снимать.
 - 3. Не бросать на твердые поверхности.
 - Утилизация отходов огнетушащих порошков осуществляется согласно инструкции" Утилизация и регенерация огнетушащих порошков" М.: ВНИИПО, 1988, 25с.
 - 5.3. Элемент строительной конструкции, на которую крепится ОППС-ВИШНЯ, должен выдерживать статическую нагрузку не менее 10 кг.
 - 5.4. Выбрасываемый при срабатывании ОППС-ВИШНЯ порошок не оказывает вредного воздействия на одежду и тело человека, не вызывает порчу имущества и легко убирается пылесосом.
- 6. Подготовка ОППС-ВИШНЯ к работе и размещение его на объектах.

Вынуть ОППС-ВИШНЯ из упаковки и произвести визуальный осмотр на предмет целостности корпуса, допускается не полная усадка защитной пленки.

С помощью пластиковой стяжки установить ОППС-ВИШНЯ в любой части защищаемого объекта при условии его подвешивания на любой крепежный элемент (гвоздь, саморез, крюк, труба и т.п.).

При необходимости установки 2-х и более модулей они размещаются равномерно по площади потолка или верхней части защищаемого объекта.

- 7. Техническое обслуживание ОППС-ВИШНЯ.
 - 7.1. Специального технического обслуживания не требуется.
 - 7.2. Один раз в три месяца внешним осмотром проверяется отсутствие внешних повреждений (разрывов корпуса, термоусадочной пленки по всей площади). При обнаружении указанных дефектов ОППС-ВИШНЯ необходимо заменить.
 - 7.3. Корпус ОППС-ВИШНЯ периодически очищать от пыли и грязи увлажненной ветошью.
 - 7.4. Проверка качества огнетушащего порошка в течении всего срока службы модуля не требуется.
- 8. Условия транспортировки и хранения.
 - 8.1. Допускается транспортирование ОППС-ВИШНЯ всеми видами транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов...", действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортирование ОППС-ВИШНЯ воздушным транспортом допускается только в герметичных отсеках самолетов.
 - 8.2. ОППС-ВИШНЯ хранить в упакованном виде в сухих помещениях на стеллажах, исключая попадание на них атмосферных осадков.
- 9. Гарантия предприятия изготовителя.

10. Свидетельство о приемке.

- 9.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ОППС-ВИШНЯ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 9.2. Срок службы ОППС-ВИШНЯ 5 лет со дня выпуска.

10.2. T 10.3. M 10.4. <i>L</i>	Заводской номер Гип и марка огнетушителя Марка заряженного огнетушащего вещества Дата изготовления огнетушителя ОППС-ВИШНЯ соответствует	ОППС-Вишня ВЕКСОН-АВС 70 «»2018 г ТУ2829-001-79853450-2016
Принял н	начальник производства	М.П.

11.1.	Заводской номер	
11.2.	Дата введения огнетушителя в эксплуатацию	«»20 r
11.3.	Место установки огнетушителя	
11.4.	Тип и марка огнетушителя	ОППС-Вишня
11.5.	Завод-изготовитель огнетушителя	ООО Первый Легион
11.6.	Марка заряженного огнетушащего вещества	ВЕКСОН-АВС 70 Модуль
		М.П.

11. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "Первый Легион"

Почтовый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Новорощинская ул., д.4, офис 407-1. тел.: +7 (812) 407-38-41, 8 800 500-67-46

www.legionfirst.ru