
УСТРОЙСТВО ЛОКАЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ САМОСРАБАТЫВАЮЩИЙ «ВИШНЯ»

ОППС «ВИШНЯ» ПС(РЭ)



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 28.29.22-001-79853450-2018 (Взамен ТУ 4854-001-79853450-2016)

> Санкт-Петербург 2019

> > 1

1. Назначение.

Устройство локального пожаротушения «Огнетушитель порошковый пиротехнический самосрабатывающий – «ВИШНЯ» (далее по тексту ОППС «ВИШНЯ») предназначен для локализации и тушения пожаров твердых горючих материалов и электрооборудования, находящегося под напряжением, в производственных, складских, бытовых, жилых и других помещениях.

ОППС «ВИШНЯ» является самостоятельным устройством порошкового пожаротушения и обладает функцией самосрабатывания при непосредственном контакте с пламенем.

ОППС «ВИШНЯ» не тушит возгорания щелочных и щелочно-земельных металлов и веществ, горящих без доступа воздуха.

ОППС «ВИШНЯ» относится к классу как стационарных, так и переносных огнетушителей и не содержит озоноразрушающих веществ.

2. Технические характеристики.

2.1.	Количество огнетушащего порошка типа АВС, кг	3,20 ± 0,2
2.2	Полная масса заправленного ОППС, кг	3,35 ± 0,2
2.3	Габаритные размеры, мм:	
_	МАХ ширина, мм	225 ± 5
_	Высота, мм	220 ± 5
2.4 (Огнетушащая способность ОППС «ВИШНЯ» (класс пожара).	A, B, C, I
(Par	нг модельного очага пожара	2A, 55B
2.5.	В режиме самозапускаот	крытое плам
2.6	Время срабатывания в режиме самозапуска, сек, не более	0
2.7	Время действия, сек, не более	0
2.8	Гемпературные условия эксплуатации, С°С	от - 50 до + 5

3. Комплектность.

4. Устройство и принцип работы.

«ОППС «ВИШНЯ»» имеет корпус с огнетушащим веществом и инициирующим устройством, выполненным в виде пиротехнической навески. Корпус огнетушителя выполнен полым, внутри которого размещено огнетушащее вещество и инициирующее устройство, выполненное в виде пиротехнической навески, снабжённого запальными шнурами, 2-а конца которых выведены наружу и закреплены на внешей поверхности корпуса. Корпус снабжён рукояткой для забрасывания и/или подвешивания огнетушителя. Корпус огнетушителя изготавливается из гофрированного трёхслойного картона.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. пазначение изделия	.o
2. Технические характеристики	3
3. Комплектность	3
4. Устройство и принцип работы	3
5. Требования безопасности	4
6. Подготовка ОППС«ВИШНЯ» к работе и размещение его на объектах	4
7. Техническое обслуживание ОППС «ВИШНЯ»	5
Условия транспортировки и хранения	5
9. Гарантия предприятия – изготовителя	5
10. Свидетельство о приемке	5
11. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ	6

2

Принцип действия огнетушителя заключается в воспламенении выведенного на внешнюю поверхность корпуса и закреплённого на ней запального шнура от открытого пламени с последующим инициированием размещённого внутри пиротехнического заряда, что приводит к вскрытию корпуса огнетушителя и равномерного распыления огнетушащего вещества по площади или объему горения.

Устройство локального пожаротушения «Огнетушитель порошковый пиротехнический самосрабатывающий «ВИШНЯ» приводиться в действие двумя способами.

В первом варианте использования, огнетушитель стационарно находится в помещении, в наиболее пожароопасном месте или устройстве (электрический щит, трансформатор, капот автомобиля и т.д.), будучи подвешенным или размещённым иным способом, обеспечивающим устойчивое и фиксированное положение, и самостоятельно срабатывает при контакте пламени с корпусом ОППС «ВИШНЯ».

Условием активации огнетушителя (срабатывания) является прямое воздействие пламени на расположенный на наружной (внешней) поверхности корпуса огнепроводный шнур.

Во втором варианте использования, огнетушитель забрасывается человеком (оператором) в очаг пожара, вследствие чего происходит контакт пламени с корпусом ОППС «ВИШНЯ» и активация (срабатывание) огнетушителя.

5. Требование безопасности

5.1 Предупреждение:

«ЗАПРЕЩАЕТСЯ»: 1. Поджигать устройство;

2. Бросать в воду.

«ВНИМАНИЕ»: 1. Срабатывает при контакте с пламенем.

2. Создается акустическое излучение при срабатывании более 60 дБ.

3. Возможен разлет картонных элементов корпуса огнетушителя.

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»: 1. Беречь от детей.

- 2. Наружную защитную пленку не снимать.
- 3. Не бросать на твердые поверхности.
- 5.2 Утилизация отходов огнетушащих порошков осуществляется согласно инструкции" Утилизация и регенерация огнетушащих порошков" М.: ВНИИПО, 1988,
- 5.3 Элемент строительной конструкции, на которую крепится ОППС «ВИШНЯ», должен выдерживать статическую нагрузку не менее 10 кг.
- 5.4 Выбрасываемый при срабатывании ОППС «ВИШНЯ» порошок не оказывает вредного воздействия на одежду и тело человека, не вызывает порчу имущества и легко убирается пылесосом.

6 Подготовка ОППС «ВИШНЯ» к работе и размещение его на объектах.

Вынуть ОППС «ВИШНЯ» из упаковки и произвести визуальный осмотр на предмет целостности корпуса, допускается не полная усадка защитной пленки. С помощью пластиковой стяжки установить ОППС «ВИШНЯ» в любой части

защищаемого объекта при условий его подвешивания на любой крепежный элемент (гвоздь, саморез, крюк, труба и т.п.).

При необходимости установки 2-х и более модулей они размещаются равномерно по площади потолка или верхней части защищаемого объекта.

7. Техническое обслуживание ОППС «ВИШНЯ».

- 7.1 Специального технического обслуживания не требуется.
- 7.2 Один раз в три месяца внешним осмотром проверяется отсутствие внешних повреждений (разрывов корпуса, термоусадочной пленки по всей площади). При обнаружении указанных дефектов ОППС «ВИШНЯ» необходимо заменить.
- 7.3 Корпус ОППС «ВИШНЯ» периодически очищать от пыли и грязи увлажненной ветошью.
- 7.4 Проверка качества огнетушащего порошка в течении всего срока службы модуля не требуется.

8. Условия транспортировки и хранения.

- 8.1 Допускается транспортирование ОППС «ВИШНЯ» всеми видами транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов...", действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортирование ОППС «ВИШНЯ» воздушным транспортом допускается только в герметичных отсеках самолетов.
- 8.2 ОППС «ВИШНЯ» хранить в упакованном виде в сухих помещениях на стеллажах, исключая попадание на них атмосферных осадков.

9. Гарантия предприятия - изготовителя.

- 9.1 Гарантийный срок хранения огнетушащего порошка
- ВЕКСОН-АВС 70 Модуль 10 лет со дня изготовления.
- 9.2. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ОППС «ВИШНЯ» требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
 9.3 Назначенный срок службы ОППС "ВИШНЯ" составляет не менее 5-ти лет с
- латы выпуска.

10. Свидетельство о приемке.

10.1 Заводской номер

10.2 Тип и марка огнетушителя ОППС «ВИШНЯ»

- 10.3 Марка заряженного огнетушащего вещества ВЕКСОН-АВС 70 Модуль
- 10.4 Дата изготовления огнетушителя 10.5 ОППС «ВИШНЯ» соответствует
- ТУ 28.29.22-001-79853450-2018

(взамен ТУ 4854-001-79853450-2016)

Принял начальник производства	
прини на наприни проповодетва	

_М.П.

5

Лля заметок

11. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ						
11.1 Заводской номер						
11.2 Дата введения огнетушителя в эксплуатацию	«»20_ г.					
11.3 Место установки огнетушителя						
11.4 Тип и марка огнетушителя	ОППС «ВИШНЯ»					
11.5 Завод-изготовитель огнетушителя	000 Первый Легион					
11.6 Марка заряженного огнетушащего вещества	ВЕКСОН АВС-70 Модуль					
	М.П					

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

000 "Первый Легион"

Почтовый адрес: 192012, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской об., д.120 лит. Л тел.: +7 (812) 407-38-41,

8 800 500-67-46

(бесплатный звонок по России)

www.legionfirst.ru/cherry

6